


Conditions préalables :

- Le mode connecté avec Plungr est pris en charge à partir de la version 0.944 du Space Hunt. Veuillez si nécessaire faire la mise à jour.
- Le mode connecté avec Plungr nécessite que le flipper soit connecté à Internet en Wifi. Consultez la documentation spécifique à ce sujet.

Rendez-vous dans le menu paramètres du service menu



Trois options concernent la communication avec Plungr :

- Connected mode (on / off)
- Load settings from network (on / off)
- Save settings from network (on/off)

Lorsque « Connected mode » est « on », le flipper communique avec Plungr.

Lorsque « Load settings from network » est « on », le flipper charge automatiquement tous ses paramètres depuis Plungr à chaque démarrage ⁽¹⁾.

Lorsque « Save settings to network » est « on », tous les paramètres sont sauvegardés dans Plungr lorsqu'on quitte le service menu.

⁽¹⁾ Il est également possible de charger les paramètres depuis Plungr en cliquant sur le bouton « Load » de cet écran



Mode connecté avec Plungr®

Vous pouvez ajouter votre Flipper dans Plungr en scannant le QR code qui se trouve dans le menu ci-dessous.

